

neudoerfler

TRENNWANDLÖSUNGEN

KONTROLL- und WARTUNGS- HINWEISE für TÜREN



Neudoerfler Office Systems GmbH	T +43 2622 77444
Korn.-Rat Karl Markon-Straße 530	F +43 2622 77444 9
7201 Neudörfel	E bueromoebel@neudoerfler.com
Österreich	W www.neudoerfler.com

Firmenbuchgericht: Eisenstadt, FN 125768d, DVR: 11592, UID: ATU20952707

Disclaimer: Neudoerfler gehört gemeinsam mit Bene und Hali zu einem der leistungsfähigsten Büromöbelkonzerne Europas. Aufgrund unseres hohen Qualitätsanspruches verbinden uns gemeinsame Vorgaben und Richtlinien. Um konzernweit einheitliche Standards gewährleisten zu können, kommt es zum Informationsaustausch zwischen Neudoerfler, Bene und Hali. Daraus ergeben sich Effizienz- und Synergieeffekte zu beiderseitigem Nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1. PFLEGE	3
2. EINSTELLEN VON TÜREN	3
3. KONTROLLE	4
3.1. Kontrolle bei Drehtüren	4
3.2. Kontrolle bei Schiebetüren	4
4. WARTUNG	5
4.1. Wartung von Drehtüren	5
4.1.1. Schlösser	5
4.1.2. Bänder bzw. Boden- und Deckenlager	5
4.1.3. Beschläge – Drücker	5
4.1.4. Falzdichtungen	6
4.1.5. Bodendichtungen	6
4.1.6. Türschließer	6
4.1.7. Elektro-Türöffner	6
4.2. Wartung von Schiebetüren	7
4.2.1. Laufschiene und Laufwagen	7
4.2.2. Sperre	7
4.2.3. Bodenführung	7
5. SCHLUSSANMERKUNG	7

KONTROLL- und WARTUNGSHINWEISE für TÜREN

Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, möchten wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise zur Pflege, Kontrolle und Wartung geben. Alle Objekttüren werden nachhaltig in unseren eigenen Versuchs- und Testcentern getestet. Diese umfangreichen Prüfungen geben Ihnen Sicherheit, denn Sie gewährleisten – entsprechende Wartung vorausgesetzt – die einwandfreie Funktion der Türen über Jahre.

1. PFLEGE

Eine schonende und sachgemäße Reinigung der Oberflächen Ihrer Türen ist besonders wichtig, um deren optimalen Zustand zu erhalten. Grundsätzlich empfiehlt sich die Reinigung mit einem feuchten, fusselreichen Tuch, befeuchtet mit reinem Wasser ohne jeglichen Zusatz von Reinigungsmitteln, Möbelpolituren oder dergleichen. Detaillierte Pflegehinweise für Ihre Neudoerfler Möbel und Wände finden Sie unter: www.neudoerfler.com

Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wurden, übernimmt Neudoerfler keine Haftung.

2. EINSTELLEN VON TÜREN

Wir übergeben ihnen ordnungsgemäß gefertigte und montierte Türen. Für eine dauerhaft einwandfreie Funktion sind regelmäßige Einstellarbeiten notwendig. Diese Tätigkeiten entstehen aufgrund des normalen Gebrauchs der Türen und stellen keinen Produktmangel dar. Die Servicearbeiten können selbst oder von einem Neudoerfler Servicetechniker kostenpflichtig durchgeführt werden.

3. KONTROLLE

Unter Kontrolle versteht man eine Sicht- und Funktionskontrolle. Die Häufigkeit der Kontrollen ist vom Benutzungsgrad des Elementes abhängig. Als Richtlinie sollten in Abhängigkeit der Einbausituation folgende Kontrollzyklen eingehalten werden:

- Türen in Flucht- und Rettungswegen bei Gebäuden mit besonderer Nutzung, wie z. B.: Krankenhäuser, Schulen etc., sollten monatlich kontrolliert werden.
- Türen bei Gebäuden mit normaler Nutzung, wie z. B.: Hochhäuser, Versammlungsstätten etc., sollten halbjährlich kontrolliert werden.
- Türen als Abschlüsse zu selten begangenen Räumen, wie z. B.: Abschlüsse zu Installations-schächten sollten jährlich kontrolliert werden.

Im Zuge der Kontrolle erkannte Reparaturarbeiten sind unverzüglich durchzuführen.

3.1. Kontrolle bei Drehtüren

Bei der Durchführung sollten im Wesentlichen folgende Kontrollen durchgeführt werden:

- Tür auf Beschädigungen prüfen.
- Die Tür muss von beiden Seiten ohne Probleme zu öffnen und zu schließen sein.
- Die Schlossfalle muss in das Schließblech, den Falleneinsatz oder die Ausnehmung einrasten.
- Dichtungen müssen vollständig und frei von Beschädigungen sein.
- Der Schlossriegel muss durch den Drücker vollständig zurückgezogen werden.
- Die absenkbare Bodendichtung muss das Türblatt im geschlossenen Zustand vollkommen gegen den Boden abdichten.
- Bei eingebautem Türschließer muss die Tür aus jedem Öffnungswinkel selbständig schließen.

3.2. Kontrolle bei Schiebetüren

Bei der Durchführung sollten im Wesentlichen folgende Kontrollen durchgeführt werden:

- Tür auf Beschädigungen prüfen.
- Die Tür muss von beiden Seiten problemlos zu öffnen und zu schließen sein.
- Der Sperrstift muss beim Verriegeln in die Bohrung in der Laufschiene einfahren.
- Der Laufwagen muss gleichmäßig und sanft laufen.
- Die Laufschiene muss frei von Verunreinigungen sein.

4. WARTUNG

Um die Funktionsfähigkeit von Türen über den gesamten Nutzungszeitraum sicherzustellen, sollten die mechanisch hochbelasteten Bauteile in regelmäßigen Zeitabständen gewartet werden. Sofern bei Kontrollgängen keine sichtbaren Mängel erkannt werden, sollte eine ausführliche Wartung der Türen mindestens einmal jährlich, bei hoher Benutzungshäufigkeit alle 4 bis 6 Monate, erfolgen. Im Zuge der Wartung erkannte Reparaturarbeiten sind unverzüglich durchzuführen.

4.1 Wartung von Drehtüren

4.1.1. Schlösser

- Auf festen Sitz prüfen, bei Bedarf Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
- Schließfähigkeit von Falle und Riegel überprüfen.
- Die Tür muss von beiden Seiten ohne Probleme zu öffnen sein.
- Bei Neudoerfler serienmäßig verwendete Einsteckschlösser sind mit einer Lebensdauerschmierung versehen und daher wartungsfrei. Bei abweichenden Schlössern (Sonderwunsch des Auftraggebers) sind die jeweiligen Wartungsvorschriften des Herstellers zu beachten.
- Beschädigte, evtl. nicht mehr gangbare, Schlösser austauschen.

4.1.2. Bänder bzw. Boden- und Deckenlager

- Auf festen Sitz prüfen, bei Bedarf Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
- Auf korrekte Einstellung prüfen und bei Bedarf nachjustieren.
- Bei Drehtüren mit durchgehenden Bandprofil (Drehtüren der Systemtrennwand und Ganzglaswand Drehtüren mit Zarge) sind die Gleitlager auf Abnutzung zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen.
- Beschädigte oder fehlende Teile austauschen oder ersetzen.

4.1.3. Beschläge – Drücker

- Auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen, bei Bedarf Schrauben nachziehen.
- Beschädigte oder fehlende Drückerteile austauschen oder ersetzen.

neudoerfler

4.1.4. Falzdichtungen

- Fremdkörper entfernen.
- Auf Vollständigkeit und Beschädigungen hin überprüfen und bei Bedarf ersetzen.

4.1.5. Bodendichtungen

- Auf Dichtschluss überprüfen und bei Bedarf einstellen.
- Bei Funktionsmangel oder Beschädigung des Dichtprofils die Bodendichtung komplett austauschen.
- Einstellhinweise des Herstellers beachten. Diese können auf der Website des Herstellers (www.planet.ag) heruntergeladen werden.

4.1.6. Türschließer

- Schließer und Gleitschiene auf festen Sitz prüfen, bei Bedarf Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
- Einstellung des Türschließers überprüfen, ggf. nachjustieren der Schließstärke bzw. des Endanschlages.
- Wartungsvorschriften und Einstellhinweise des Herstellers beachten. Diese können auf der Website des Herstellers (www.dormakaba.com) heruntergeladen werden.

4.1.7. Elektro-Türöffner

- Auf festen Sitz prüfen, bei Bedarf Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
- Funktionskontrolle durchführen, ggf. einstellen.
- Einstellhinweise des Herstellers beachten. Diese können auf der Website des Herstellers (www.effeff.com) heruntergeladen werden.

4.2 Wartung von Schiebetüren

4.2.1. Laufschiene und Laufwagen

- Laufschiene, besonders die Lauffläche, und die Rollen der Laufwagen auf Verunreinigungen prüfen und falls nötig mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Laufschiene auf keinen Fall schmieren!
- Bei ungleichmäßigem Lauf des Laufwagens diesen auf Schäden überprüfen und falls nötig austauschen.

4.2.2. Sperre

- Position des Türanschlages prüfen, Sperrstift oder Sperrhaken muss leicht in die dafür vorgesehene Öffnung gleiten. Bei Bedarf Tür nachstellen.
- Funktion der Sperre prüfen.
- Beschädigte oder fehlende Teile austauschen oder ersetzen.

4.2.3. Bodenführung

- Bodenführung auf festen Halt prüfen. Bei Bedarf Schrauben nachziehen.

5. SCHLUSSANMERKUNG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Neudoerfler keine Haftung und Gewährleistung für die Folgen fehlender und nicht sachgemäßer Pflege und Wartung übernimmt. Es wird empfohlen Kontroll-, Wartungs- und Reparaturarbeiten zu dokumentieren. Bei Austausch von Komponenten wird empfohlen diese gegen Original-Komponenten zu ersetzen.

Bei weiteren Fragen zu Pflege und Wartung hilft Ihnen Ihr Neudoerfler Kundenbetreuer gerne weiter.

neudoerfler

Neudoerfler Office Systems GmbH
Kom.-Rat.-Karl-Markon-Straße 530
7201 Neudörfel, Österreich

T: +43 2622 774 44

bueroemoebel@neudoerfler.com

neudoerfler.com

Stand März 2021